

Handy-Udlejning

VARMEPLADE

Varmepladen holder maden varm og frisk i flere timer. Maden kan laves, når det er mest bekvemt, og holder sig varm til den skal spises.

Varmepladen, der er speciel udviklet til at holde maden på rette temperatur, forhindrer både at maden bliver for varm og tørrer ud, og at den bliver for kold og mister smagen.

SÅDAN ANVENDES VARMEPLADEN

Varmepladen har den rette temperatur, når den har været tændt ca. 8 min, og er herefter klar til brug.

SPECIELT VARMEPUNKT

Varmepladen har et spec. varmepunkt (den runde markering), der holder en temperatur Ca. 20^o højere end den øvrige del af varmepladen. Varmepunktet er velegnet til at holde f.eks. suppe, kaffe eller the rygende varmt.

TIPS

Det bedste resultat opnås ved at anvende lave fladbundede fade eller gryder med låg.

Småretter i f.eks. aluminiums-forme kan placeres direkte på varmepladen. Kødretter, som skal stå på varmepladen længere end 15 min., bør være knapt færdigstegte.

BEHANDLING OG RENGØRING

Glaspladen er fire gange stærkere end alm. glas og tåler normal daglig behandling.

Varmepladen må aldrig dypes i vand, men rengøres med en fugtig klud påført et mildt opvaskemiddel.

Bliver glasset meget plettet kan et ovnrensningemiddel anvendes.

Undgå at der kommer vand mellem glas og ramme.

På varmeplader med træhåndtag kan der anvendes lindolie e.l. til vedligeholdelse af håndtagene.

VIGTIGT: SÅRFEMT MAN ØNSKER AT ANVENDTE VARMEPLADE PÅ ET BORD ELLER EN SKÆNK, SKAL DER UDVISES SÆRLIG FORSİGTİGHED. DEN MÅ İKKE STİLLES PÅ TRÆOVERFLADER, DER PÅVİRKEİ AF SELV SVAG VARME - F. EKS. POLEREDE MØBLER, DER ER BEHANDLET MED VOKS ELLER POLITUR.

HVIS MAN BRUGER ET BESKYTTENDE VARMEBESTANDİGT OVERLAG, SKAL MAN PASSE PÅ, AT LUFTMELLEMNUMMET UNDER BAKKEN İKKE REDUCERES, OG AT OVERLAGET ER HELT TØRT — FRI FOR AL FUGT, İNDEN VARMEPLADEN TAGES İ BRUG.

SKULLE GLASSET OVER VARMEELEMENTET BLİVE REVNET ELLER SLÅET İ STYKKER, SKAL STIKKET TAGES UD AF STİKKONTAKTEN, OG VARMEPLADEN MÅ İKKE ANVENDES UNDER NOGEN OMSTÆNDİGHEDER.

Bon Appetit

Handy-Udlejning

info@handyudlejning.dk

Tlf.: 7022 4408